SAFETY INSTRUCTIONS

Automatic Welders
Extrusion Welders
Welding Machines

LEISTER

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

Safety instructions – Automatic Welders / Extrusion Welders / Welding Machines
Art. 129.102 / 05.2019

de Warnung

Lebensgefahr: Beim Öffnen des Geräts besteht Lebensgefahr, weil spannungsführende Teile freigelegt werden. Vor dem Öffnen des Geräts Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor Inbetriebnahme Netzanschlussleitung und Stecker sowie Verlängerungskabel auf elektrische und mechanische Beschädigung prüfen.

Gerät an eine **Steckdose mit Schutzleiter** anschliessen. Jede Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder ausserhalb des Geräts ist gefährlich. Ausschliesslich Verlängerungskabel mit Schutzleiter verwenden (gilt nicht für FUSION).

Feuer- und Explosionsgefahr: Bei unsachgemässem Gebrauch des Geräts (z. B. durch Überhitzung von Material) sowie besonders in der Nähe von brennbaren Materialien und explosiven Gasen besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

Verbrennungsgefahr: Heizelementgrohr und Düse bzw. Heizkeil nicht in heissem Zustand berühren. Das Gerät immer zuerst abkühlen lassen. Heissluftstrahl nie auf Personen oder Tiere richten.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften zum Tragen und Heben von Lasten.

Durch Rotation besteht **Einzugsgefahr** für Finger, Haare und Kleidungsstücke (Z.B. Schals).

Absturzsicherung bei Arbeiten im Absturzgefährdeten Bereich: Beim Schweissen im absturzgefährdeten Bereich (z.B. Attika, Brüstung, Traufe) muss das Gerät an einer Anschlageinrichtung mit horizontalen Führungen (z. B. Schienen- oder Seilsicherungssystemen) als Rückspringsperre gegen Absturz fixiert werden.

Quetschgefahr: Durch mechanisch bewegliche Teile besteht Quetschgefahr.

zusätzlich FUSION/WELDPLAST

Lebensgefahr: Elektrisch leitendes Material (z. B. PE-EL) darf nicht geschweisst werden.

Verbrennungsgefahr: Blanke Metallteile und austretende Masse nicht in heissem Zustand berühren. Das Gerät stets zuerst abkühlen lassen. Heissluftstrahl und austretende Masse nie auf Personen oder Tiere richten.

zusätzlich VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Gerät darf nicht am Zusatzgewicht angehoben werden.

Vorsicht

Die auf dem Gerät angegebene **Nennspannung** muss mit der **Netzspannung** vor Ort übereinstimmen. Bei Ausfall der Netzspannung müssen Hauptschalter und Antrieb ausgeschaltet werden (Heissluftgebläse ausfahren).

RCD Für den Einsatz des Gerätes auf Baustellen ist ein FI-Schutzschalter zum Schutz des dort arbeitenden Personals **zwingend erforderlich.**

Das Gerät **darf ausschliesslich unter Aufsicht betrieben werden.** Abwärme kann zu brennbaren Materialien gelangen, die sich selbst entzünden. Das Gerät darf nicht in **ausgebildeten Fachleuten** oder unter deren Aufsicht betrieben werden. Kindern ist die Nutzung gänzlich untersagt.

Gerät **vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.**

Beachten Sie die nationalen gesetzlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit (Sicherung von Personen oder Geräten).

Gerät und Transportbehälter nicht mit dem Kran transportieren.

zusätzlich WELDPLAST S6

Gehörschutz benutzen

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. **Nur für EU-Länder:** Bitte werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll.

EU Konformitätserklärung (Nur für EU-Länder)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Schweiz bestätigt, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt.

Richtlinien:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Harmonisierte Normen:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt durch. Dort finden Sie auch das Original der Konformitätserklärung: **www.leister.com/downloads**

en Warning

Danger to life: When opening the device there is a risk of electrocution due to exposure to live components and connections. Unplug the device from the outlet before opening.. Prior to operating, check the power cord, the plug, and the extension cable for electrical and mechanical damage.

Connect the device to a **socket with a protective conductor** Any interruption of the protective conductor inside or outside of the device is dangerous. Only use extension cables with protective conductors (not valid for FUSION).

Danger of fire and explosion: If the device is used improperly, there is a risk of fire and/or explosion (e.g., due to the material overheating), particularly in the vicinity of flammable materials and explosive gases.

Risk of burning: Do not touch heating element tube and/or nozzle/hot wedge when they are hot. Allow the device to cool down first. Never point the hot air flow at people or animals.

Comply with national statutes regarding the carrying and lifting of loads.

Risk of entanglement: Fingers, hair and items of clothing (e.g. scarves) can become entangled due to the rotation.

Use proper protection when working in an area where there is a risk of falling: When welding in an area where there is a dance of falling (e.g. roof parapets and eaves) a stop fuse with horizontal guides (e.g. rail or rope safety systems) must be secured to the device as protection against falling.

Risk of clamping injuries: Use with caution and keep fingers clear of tilting mechanism while in use.

zusätzlich FUSION/WELDPLAST

Danger to life: Electrically conductive materials (e.g., PE-EL) must not be welded.

Risk for burning: Do not touch exposed metal parts or hot plast while in use. Allow the device to cool down first. Never point the hot air flow or escaping material at people or animals.

Additional VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Do not hoist machine, unless using on approved angchor point (handles)

es Advertencia

Peligro de muerte: Peligro de muerte al abrir el equipo, ya que las piezas conductoras de tensión quedan al descubierto. Antes de abrir el equipo, desenchufe el conector del enchufe. Antes de la puesta en marcha, revise el cable de alimentación principal, el enchufe y el cable extensión para descartar que presenten daños mecánicos o eléctricos.

Conecte el equipo a un **enchufe con toma de tierra.** Cualquier interrupción de la conexión a tierra, ya sea en la parte interior o exterior del equipo, es peligrosa. Utilice solo cables extensión con conexión a tierra.

Peligro de incendio y explosión: En caso de uso inapropiado del equipo (p. ej., por sobrecalentamiento del material) y especialmente en las inmediaciones de materiales inflamables y gases explosivos, existe peligro de incendio y explosión.

Peligro de quemaduras: No toque el conducto de la resistencia, la tobera ni la cuña de calentamiento si están calientes. Deje primero siempre que el equipo se enfríe. No dirija a personas ni a animales el chorro de aire caliente.

Tenga en cuenta las normas nacionales sobre el arrastre y la elevación de cargas.

Peligro de atrapamiento: Peligro de atrapamiento de dedos, cabello o prendas de ropa (p. ej. bufandas) debido a la rotación.

Protección anticaída en trabajos con peligro de caída: Al soldar en lugares con peligro de caída (p. ej. attica, antepecho, tejado), el equipo debe sujetarse a un dispositivo de sujeción con guías horizontales (p. ej. sistemas de rales o cables de seguridad) para evitar caídas.

Peligro de aplastamiento: Existe peligro de aplastamiento en el mecanismo de inclinación al usar el soplador de aire caliente.

También FUSION/WELDPLAST

Peligro de muerte: No se debe soldar material conductor de electricidad (p. ej. PE-EL).

Peligro de quemaduras: No toque piezas metálicas sin protección ni cualquier sustancia que salga de ellas si están calientes. Deje siempre que antes se enfríe el equipo. No dirija a personas ni animales el flujo de aire caliente ni ninguna sustancia que salga del mismo.

También VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

No eleve el equipo por su peso adicional.

Precaución

La **tensión nominal** indicada en el equipo debe coincidir con la **tensión de red** del lugar. En caso de que se interrumpa la tensión de red, debe desconectar el interruptor principal y el accionamiento (extraer el soplador de aire caliente).

Si utiliza el equipo en obras, **debe** emplear un interruptor diferencial para proteger al personal que trabaje en el lugar.

El equipo **solo debe funcionar bajo supervisión.** El calor de escape puede alcanzar materiales inflamables que se encuentren fuera del campo visual. El equipo solo lo puede manejar **personal especializado formado** o personas que estén bajo su supervisión. Está totalmente prohibido el uso del equipo por parte de niños.

Proteja el equipo **de la humedad.**

Tenga en cuenta la normativa legal nacional sobre seguridad laboral (seguridad de personas y equipos).

No utilice grúas para transportar el equipo ni el contenedor.

También WELDPLAST S6

Use protección auditiva

Eliminación

Los equipos eléctricos, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma adecuada para proteger el medio ambiente. Por favor, tenga en cuenta las regulaciones nacionales y locales al desechar nuestros productos. **Para los países de la UE:** No desechar equipos eléctricos en la basura doméstica.

Declaración de conformidad de la UE (solo para países de la Unión Europea)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 6056 ,10 Kaegiswil/Suiza confirma que este producto, en la versión comercializada por nosotros, cumple los requisitos de las siguientes directivas de la UE.

Directivas:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Normas armonizadas:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Antes de la primera puesta en servicio, debe leer el manual de instrucciones. Ahí también encontrará el documento original de la declaración de conformidad: **www.leister.com/downloads**

pt Aviso

Perigo de morte: Ao abrir o aparelho, há perigo de morte porque as peças energizadas estão expostas. Antes de abrir o aparelho, retire o plugue da tomada. Antes de colocar em funcionamento, verifique o cabo de alimentação e o conector, assim como a extensão, quanto a danos elétricos e mecânicos.

Conectar o aparelho a uma **tomada com condutor de proteção**. Qualquer interrupção do condutor de proteção dentro ou fora do aparelho é perigosa. Utilizar somente cabos de extensão com condutor de proteção.

Perigo de incêndio e explosão: Em caso de uso incorreto do aparelho (por ex., através de superaquecimento do material), especialmente na proximidade de materiais inflamáveis e gases explosivos, existe o perigo de incêndio e explosão.

Perigo de queimadura: Não tocar no tubo do elemento de aquecimento e no bico ou na cunha de aquecimento se eles estiverem quentes. Sempre deixar esfriar primeiro o aparelho. Nunca direcionar o jato de ar quente para pessoas ou animais.

Observe as regulamentações nacionais para o transporte e elevação de cargas.

Perigo de arrastamento: Devido à rotação, há risco de arrastamento para dedos, cabelos e roupas (por exemplo, cachecóis).

Proteção contra queda em trabalhos em uma área com perigo de queda: Em soldagens em área com perigo de queda (por exemplo, sótão, parapeito, calha), o aparelho deve ser fixo em um dispositivo de amarração com guias horizontais (por exemplo, sistemas de fixação por cabos ou trilhos), como precaução contra queda.

Perigo de aperto: Ao girar o soprador de ar quente há perigo de aperto para, há um perigo de aperto no mecanismo de inclinação.

adicionalmente FUSION/WELDPLAST

Perigo de morte: Não se pode soldar material condutor (p. ex., PE-EL).

Perigo de queimadura: Não toque em peças metálicas nuas e massas que saem enquanto estiverem quentes. Sempre deixe a máquina esfriar antes. Nunca direcione o jato de ar quente e as massas que saem para pessoas ou animais.

adicionalmente VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

O aparelho não pode ser levantado no peso adicional.

sv Varning

Livsfara: Vid öppning av maskinen föreligger livsfara eftersom den innehåller spänningsförande komponenter. Dra ut stickkontakten ur uttaget innan du öppnar maskinen. Kontrollera före idrifttagningen att varken nätkabeln, stickkontakten eller förlängningskabeln har några elektriska eller mekaniska skador.

Anslut maskinen till ett **jordat uttag**. Varje avbrott i jordningen inuti eller utanför instrumentet innebär en risk. Använd endast jordad förlängningssladd.

Brand- och explosionsrisk: Brand- och explosionsrisk föreligger vid felaktig användning av maskinen (t.ex. om material överhettas), särskilt närheten av brännbara material och explosiva gaser.

Risk för brännskador: Vidrör inte värmelementsrör och munstycket resp. värmekilen när de är varma. Låt alltid enheten svalna först. Rikta aldrig varmluftsträlen mot människor eller djur.

Följ nationella föreskrifter gällande hur laster ska bäras eller lyftas.

Indragningsrisk: På grund av rotationen finns det risk för att fingrar, hår och klädesplagg (t.ex. sjalar) dras in.

Använd fallskydd vid arbete i områden där risk för fall föreligger: Vid svetsning i områden där risk för fall föreligger (t.ex. attika, brostning, takkant) måste maskinen fästas till en förankringsanordning med vägrätta guider (t.ex. sken- eller linsäkringssystem) för att skydda mot fall.

Klämrisk: När varmluftsfläktens fälls in och ut föreligger klämrisk vid tippmekanismen.

(EG-försäkran om överensstämmelse (endast i EU

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Schweiz intygar att denna produkt i det utförande i vilken den saluförts av Leister Technologies AG uppfyller kraven i nedan nämnda EU-direktiv.

Direktiv:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Harmoniserade standarder:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Komplettering till FUSION/WELDPLAST

Livsfara: Det är inte tillåtet att svetsa elektriskt ledande material (t.ex. PE-EL).

Risk för brännskador: Rör inte vid blanka metalldelar och gods som tränger ut när de är varma. Låt alltid enheten svalna först. Rikta aldrig varmluftsträlen och det utträngande godset mot människor eller djur.

Komplettering till VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Maskinen får inte belaggas med extra vikter.

hu Figyelmeztetés

Életveszély: A készülék burkolatának eltávolítása életveszélyes, mivel feszültség alatt álló alkatrészek válnak hozzáférhetővé. A készülék burkolatának eltávolítása előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezeték és a csatlakozódugót valamint a hosszabbítókábelt elektromos és mechanikus sérülések tekintetében.

A készüléket **védővezetékkel rendelkező csatlakozóaljzatba** csatlakoztassa. A védővezeték bármely szakaszán a készülékben kívül eső kívül egyaránt veszélyes! Kizárólag védővezetékkel rendelkező hosszabbítókabelt használjon.

Tűz- és robbanásveszély: A készülék szakszerűtlen használata esetén (pl. az anyag túlhevülése következtében), valamint különösen a gyúlékony gőzök és robbanásveszélyes gázok közelében tűz- és robbanásveszély áll fenn.

Égési sérülés veszélye: Ne érintse meg a fúvócsövet és a fúvókát ill. a tűzkéket forró állapotban. Először minden esetben hagyja lehűlni a készüléket. Soha ne irányítsa a hőlégsugarat személyekre vagy állatokra.

Terhek szállítása vagy felemelése során vegye figyelembe az érvényben lévő nemzeti előírásokat!

Behúzásveszély: A forgás miatt fennáll az ujjak, a haj és a ruhadarabok (pl. sál) behúzásának veszélye.

Zuhanásvédelem zuhanásveszélyes helyen végzett munkáknál: A zuhanásveszélyes területen (pl. tetőkon, párkányokon) végzett hegesztés során a készüléket egy vízszintes vezetéssel (pl. sínténdszer vagy kötélhuzalos biztosítási rendszer) rendelkező szerkezeti rögzítőberendezéshez kell rögzíteni a lezuhanás megakadályozása érdekében.

Beszorulás veszélye: A hőlégfúvó be- és kihajtásakor a billentőszerkezetnél beszorulás veszélye áll fenn!

Kiegészítésképpen FUSION/WELDPLAST

Életveszély: Elektromosan vezető anyagot (pl. PE-EL) nem szabad hegeszteni.

Égési sérülés veszélye: A csupasz fémrészeket és a kilépő masszát forró állapotban ne érintse meg. Először minden esetben hagyja lehűlni a készüléket. Soha ne irányítsa a hőlégsugarat és a kilépő masszat személyekre vagy állatokra.

Kiegészítésképpen VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

A készüléket nem szabad a kiegészítő súlynál fogva megemelni.

Huomio

Laitteessa ilmoitetun **nimellisjännitteen** on vastattava paikallista **verkkojännitettä**. Jos verkkojännite katkeaa, on pääkytkin ja käyttömoottori (kuumailmapuhallin ulos).

RCD Kun laitetta käytetään rakennustyömailla, FI-suojakytkin on **henkilöturvallisuuden vuoksi ehdottomian pakollinen.**

Laitetta **saa käyttää vain valvottuna.** Hukkalämpö saa aikaan syttyä katseen ulottumattomiin oleviin syttyviin materiaaleihin. Laitetta saavat käyttää vain **koulutetut ammattilaiset** tai käyttö on tehtävä heidän valvonnassaan. Käyttö on täysin kielletty lapsilta.

Laite **on suojattava kosteudelta ja nesteitä.**

Noudata työturvallisuutta koskevia kansallisia lakimääräyksiä (henkilöiden ja laitteiden suojaus).

Älä kuljeta laitetta tai kuljetussäiliötä nosturilla.

lisäksi WELDPLAST S6

Käytä kuulosuojainta

Häivttäminen

Sähkölaitteet, lisätarvikkeet ja pakkaukset on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen **Vain EU-maiden osalta:** Älä heitä sähkölaitteita kotitalousjätteeseen!

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain EU-maiden osalta)

Kaegiswil/ 6056 ,10 Leister Technologies AG, Galileo-Strasse Sveitsi vahvistaa, että tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset sellaisena kuin olemme saattaneet sen markkinoille.

Direktiivi:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Yhdenmukaistetut standardit:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Myös valmistajan suunnittelemaksuissa kuvatuksen alkuperäiskappale löytyy osoitteesta: **www.leister.com/downloads**

sv Varning

Maskinen **får inte** användas av personer med **nedsatt förmåga** på plats. Om nätspänningen bryts måste huvudbrytaren och drivningen frånkopplas (kör ut varmluftsfläkten).

Om enheten används på byggarbetsplatser är det för personalens säkerhet **obligatoriskt** att använda jordfelsbrytare.

Maskinen **får endast användas under uppsikt.** Värmen kan sprida sig till brännbara material som befinner sig utom synhåll. Enheten får bara användas av **utbildad behörig personal** eller under uppsikt av sådan personal. Låt inte barn komma i kontakt med maskinen.

Skydda maskinen **mot fukt.**

Följ de nationella föreskrifterna om arbetssäkerhet (säkerhet för personer eller apparater).

Transportera inte maskinen och transportbehållaren med kran.

Komplettering till WELDPLAST S6

Använd hörselskydd

Återvinning

Elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska skickas in för återvinning. **Endast i EU:** Släng inte elektriska apparater som vanligt avfall!

(Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (Μόνο για τις χώρες της Ε.Ε

Kaegiswil/ 6056 ,10 H Leister Technologies AG, Galileo-Strasse Ελβετία επιβεβαιώνει ότι το προϊόν που έχει τεθεί στην αγορά στην έκδοση που διανέμεται από την Leister Technologies AG πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκές Οδηγίες:	2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ
Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Πριν την πρώτη έναρξη χρήσης διαβάστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο χειρισμού. Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση: **www.leister.com/downloads**

cs Výstraha

Smrtelné nebezpečí: Při otevření přístroje dochází k ohrožení života, protože se zpřístupní díly pod napětím. Před otevřením přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před uvedením do provozu zkontrolujte síťový kabel, zástrčku a prodlužovací kabel, zda nevykazují elektrické či mechanické poškození.

Připojte přístroj k **zásuvce s ochranným vodičem**. Jakékoliv přerušení ochranného vodiče, ať už v přístroji nebo mimo něj, je nebezpečné. Používejte výhradně prodlužovací kabel s ochranným vodičem.

Nebezpečí požáru a výbuchu: Nebezpečí požáru a výbuchu hrozí při nesprávném používání přístroje (např. při přehřátí materiálu), zejména v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů.

Nebezpečí popálení: Nedotýkejte se horké trubky topného tělesa a trysky příp.topného klínu. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. Nikdy proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby nebo zvířata.

Dodržujte platné národní předpisy pro nošení a manipulaci břemen.

Nebezpečí vtažení: V důsledku rotace dochází k nebezpečí vtažení prstů, vlasů a oblečení (např. šály).

Zajištění proti pádu při práci v oblastech s rizikem pádu: Při svařování v oblasti s rizikem pádu (např. atika, poprsní zeď, okap) musí být přístroj upevněn na vhodném zařízení s vodorovným vedením (např. lištové nebo lanové zajišťovací systémy) jako zábrzné jištění proti pádu.

Nebezpečí sevření: Při zaklopení a vyklopení ventilátoru horkého vzduchu hrozí u sklopné mechaniky nebezpečí sevření.

dodatečně FUSION/WELDPLAST

Smrtelné nebezpečí: Nesmí se svařovat elektricky vodivý materiál (např. PE-EL).

Nebezpečí popálení: Nedotýkejte se holých kovových dílů a vystupující hmoty v horkém stavu. Přístroj nechejte vždy nejdříve vychladnout. Proud horkého vzduchu a vystupující hmotu nikdy nesměřujte na osoby ani zvířata.

dodatečně VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Přístroj se nesmí zvedat za přídavné závaží.

Risk

Märkspänningen som anges på enheten måste stämma överens med **nätspänningen** på plats. Om nätspänningen bryts måste huvudbrytaren och drivningen frånkopplas (kör ut varmluftsfläkten).

Om enheten används på byggarbetsplatser är det för personalens säkerhet **obligatoriskt** att använda jordfelsbrytare.

Maskinen **får användas endast under uppsikt**. Värmen kan sprida sig till brännbara material som befinner sig utom synhåll. Enheten får bara användas av **utbildad behörig personal** eller under uppsikt av sådan personal. Låt inte barn komma i kontakt med maskinen.

Skydda maskinen **mot fukt.**

Följ de nationella föreskrifterna om arbetssäkerhet (säkerhet för personer eller apparater).

Transportera inte maskinen och transportbehållaren med kran.

Komplettering till WELDPLAST S6

Använd hörselskydd

Återvinning

Elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska skickas in för återvinning. **Endast i EU:** Släng inte elektriska apparater som vanligt avfall!

(EG-försäkran om överensstämmelse (endast i EU

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Schweiz intygar att denna produkt i det utförande i vilken den saluförts av Leister Technologies AG uppfyller kraven i nedan nämnda EU-direktiv.

Direktiv:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Harmoniserade standarder:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Det är viktigt att du läser igenom bruksanvisningen innan du tar enheten i drift för första gången. Där finns även originalet till försäkran om överensstämmelse: **www.leister.com/downloads**

pl Ostrzeżenie

Zagrożenie życia: Podczas otwierania urządzenia istnieje zagrożenie życia, ponieważ odsłonięte zostają części będące pod napięciem. Przed otwarciem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed uruchomieniem sprawdzić przewód przyłączeniowy, wtyczkę oraz kabel przedłużający pod kątem uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych.

Podłączyć urządzenie do **gniazdka z przewodem ochronnym**. Każde przerwanie przewodu ochronnego wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia jest niebezpieczne. Używać wyłącznie przedłużaczy z przewodem ochronnym.

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu: Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu występuje w przypadku niewłaściwego użycia urządzenia (np. na skutek przegrzania materiału), zwłaszcza w pobliżu palnych materiałów i łatwopalnych gazów.

Niebezpieczeństwo oparzenia: Nie dotykać rury elementu grzejnego i dyszy ani klina grzewczego, gdy są gorące. Należy zawsze najpierw schłodzić urządzenie. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na osoby ani zwierzęta.

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przenoszenia lub podnoszenia ładunków.

Niebezpieczeństwo uwięzienia: Wskutek rotacji istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia palców, włosów i części garderoby (np. szali).

Zabezpieczenie przed upadkiem podczas prac na obszarach zagrożonych upadkiem: Podczas zgrzewania na obszarach zagrożonych upadkiem (np. attyka, balustrada, okap) urządzenie należy zamocować do uchwytu mocującego z poziomym prowadnicami (np. system zabezpieczeń szynowych lub linowych) pełniącym funkcję zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Niebezpieczeństwo zakleszczenia: Podczas wsuwania i wysuwania dmuchawy gorącego powietrza istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia w mechanizmie przechyłnym.

dodatkowo FUSION/WELDPLAST

Zagrożenie życia: Materiałów przewodzących prąd elektryczny (np. PE-EL) nie wolno spawać.

Niebezpieczeństwo oparzenia: Nie wolno spawać rozgrzanych, niepowiekanych części metalowych i wydzielającą masy. Zawsze najpierw schłodzić urządzenie. Nigdy nie kierować strumienia gorącego powietrza i wydzielającej masy na osoby ani zwierzętą.

dodatkowo VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Nie podnosić urządzenia za dodatkowy obciążnik.

el Προειδοποίηση

Κίνδυνος θανάτου: Με το άνοιγμα της συσκευής, υπάρχουν κίνδυνος θανάτου, γιατί μέρων εκτεθειμένα μέρη που φέρουν ηλεκτρική τάση. Πριν ανοίξετε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Πριν από την έναρξη χρησης, ελέγξετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις, καθώς και τα καλώδια προέκτασης για ηλεκτρικές και μηχανικές ζημιές.

Να συνδέετε τη συσκευή σε **πρίζα σούκο.** Οποιαδήποτε αφαίρεση από καλώδιο γείωσης μέσα ή έξω από τη συσκευή είναι επικίνδυνη. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης με αγωγό γείωσης.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης: Η λανθασμένη χρήση της συσκευής (π.χ. με υπερθέρμανση του υλικού), ειδικά κοντά σε εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αέρια, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς και έκρηξης.

Κίνδυνος εγκαυμάτων: Μην αγγίζετε τον αγωγό θερμαντικού στοιχείου και το ακροδιμύο ή θερμαινόμενο ράμφος/σε πέλμα όταν είναι θερμά. Πάντοτε να αφήνετε τη συσκευή πρώτα να κρυώσει. Μην κατευθύνετε ποτέ τη ροή θερμού αέρα προς ανθρώπους ή ζώα.

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων.

Κίνδυνος εμπλοκής: Λόγω της περιστροφής υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής για δάχτυλα, μαλλιά και ρούχα (π.χ. κασκόλ).

Προστασία από πτώσεις όταν εργάζεστε σε περιοχή με κίνδυνο πτώσης: Κατά τη συγκόλληση σε περιοχή με κίνδυνο πτώσης (παραπέτο, στέγαση, γείσωμα), η συσκευή πρέπει να ασφαλίζεται σε κατάλληλη προσκρουστική διάταξη οδήγησης (π.χ. συστήματα ασφάλειας σιδηροτροχιών ή συρματοσχοινιού) ως ασφάλεια κατά της πτώσης.

Κίνδυνος παγίδευσης: Κατά την κίνηση μέσα και έξω του ακροφύσιου θερμού αέρα, υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης στον μηχανισμό ανατροπής.

επιπροσθέτως FUSION/WELDPLAST

Κίνδυνος θανάτου: Το ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό (π.χ. PE-EL) δεν πρέπει να συγκολληθεί.

Κίνδυνος εγκαυμάτων: Μην αγγίζετε τα γυμνά μεταλλικά μέρη και τη διαφεύγουσα μάζα, όταν είναι ζεστά. Πάντοτε να αφήνετε τη συσκευή πρώτα να κρυώσει. Μην κατευθύνετε τη ροή θερμού αέρα και τη διαφεύγουσα μάζα πάνω σε άτομα ή ζώα.

επιπροσθέτως VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Η συσκευή δεν πρέπει να ανυψώνεται με επιπλέον βάρος.

nl Waarschuwing

Levensgevaar: bij het openen van het apparaat bestaat levensgevaar, omdat onder spanning staande delen vrij komen te liggen. Trek de netstekker uit de contactdoos, voordat u het apparaat opent. Controleer de netaansluitkabel, de stekker en de verlengkabel op elektrische en mechanische beschadiging, voordat u het apparaat in bedrijf stelt.

Sluit het apparaat op een **geaarde contactdoos** aan. Elke onderbreking in de aardleider, hetzij in het apparaat of erbuiten, is gevaarlijk. Gebruik uitsluitend verlengkabels die van een aarding zijn voorzien.

Gevaar voor brand en explosie: bij ondeskundig gebruik van het apparaat (bijv. door oververhitting van het materiaal) en vooral ook bij brandbare materialen en explosieve gassen bestaat gevaar voor brand en explosie.

Gevaar voor brandwonden: Raak de verwarmingselementbuis en het mondstuk resp. het wigvormige verwarmingselement niet aan als deze heet zijn. Laat het apparaat altijd eerst afkoelen. Richt de hete luchtstroom nooit op personen of dieren.

Neem de nationale voorschriften voor het dragen en tillen van lasten in acht.

Valbeveiliging bij werkzaamheden in de zone met valgevaar: Bij het lassen in de zone met valgevaar (zoals attiek, borstwering en dakgoot) moet het apparaat als extra beveiliging tegen het vallen worden vastgemaakt aan een verankeringsvoorziening met horizontale geleidingen (zoals rail- of kabelbeveiligingssystemen).

Gevaar voor inklemming: Bij het in- en uitzwenken van de heteluchtblazer bestaat bij het kantelmechanisme gevaar voor inklemming.

Aanvulling voor FUSION/WELDPLAST

Levensgevaar: elektrisch geleidend materiaal (bijv. PE-EL) mag niet worden gelast.

Gevaar voor brandwonden: Raak blanke metalen delen en de uittredende massa niet aan als ze heet zijn. Laat het apparaat altijd eerst afkoelen. Richt de hete luchtstraal en de uittredende massa niet op personen of dieren.

Aanvulling voor VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Apparaat mag niet aan het extra gewicht worden opgetild.

it Avvertenza

Pericolo di morte: in caso di apertura dell'apparecchio, esiste il pericolo di morte, perché vengono esposte delle parti sotto tensione. Prima di aprire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente. Prima della messa in servizio, verificare l'assenza di danni elettrici e meccanici al cavo di alimentazione, alla spina e alla prolunga.

Collegare l'apparecchio a una **presa di corrente provvista di messa a terra.** Eventuali interruzioni del conduttore di terra all'interno o all'esterno dell'apparecchio sono fonti di pericolo. Usare solo cavi di prolunga con messa a terra.

Pericolo di incendio ed esplosione: in caso di uso non conforme dell'apparecchio (ad es., surriscaldamento dei materiali), specialmente nelle vicinanze di materiali infiammabili e gas esplosivi, sussiste il pericolo di incendio ed esplosione.

Pericolo di ustioni: non toccare il tubo dell'elemento riscaldante e l'ugello o il cuneo riscaldante quando sono roventi. Prima lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Non dirigere mai il getto di aria calda verso persone o animali.

Attenersi alle norme nazionali in materia di trasporto e sollevamento di carichi.

Pericolo di intrappolamento: con la rotazione sussiste il pericolo di intrappolamento di dita, capelli e indumenti (ad es. sciarpe).

Protezione anticaduta in caso di lavori in aree con pericolo di caduta: per la saldatura in aree con pericolo di caduta (ad es. attico, parapetti, gronde) fissare l'apparecchio a un sistema di ancoraggio con guide orizzontali (p. es. sistemi di protezione a funi o a binario) come protezione ulteriore contro la caduta.

Pericolo di rimanere incastrati: durante la rotazione del soffiante dell'aria calda sussiste il pericolo di rimanere incastrati nel meccanismo di movimento del soffiante.

Specificatamente per FUSION/WELDPLAST

Pericolo di morte: non è consentito saldare materiale elettricamente conduttivo (ad es. PE-EL).

Pericolo di ustioni: non toccare le parti in metallo scoperte e la massa estrusa quando sono roventi. Lasciar raffreddare prima l'apparecchio. Non dirigere mai il getto di aria calda e la massa estrusa verso persone o animali.

Specificatam

bg Предупреждение

Опасност за живота: При отваряне на уреда съществува опасност за живота, тъй като се открива пробиващи напрежение части. Преди отваряне на уреда изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Преди пускане в експлоатация проверявайте електрическия присъединителен проводник и щепсела, както и удължаващия кабел за електрическа и механична повреда.

Опасност от пожар и експлозия: При употреба на уреда в близост до запалими материали и експлозивни газове, съществува опасност от пожар и експлозия.

Опасност от изгаряния: Не докосвайте тръбата на подгряващия елемент и дюзата, респ. нагревателния клин, когато са горещи. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади. Никога не насочвайте горещ въздух към кожа или животни.

контакт със защитен проводник Всякакво скъсване на защитния проводник/клеми или изваждането на уреда от защитния контакт удължаващия кабел със защитен проводник.

Спазвайте националните разпоредби за носене и вдигане на товари.

Опасност от захващане: Поради въртящото се съществува опасност от захващане на пръсти, коити и на части от облеклото (напр. шапки). **Защита от падане при работи в зоната с риск от падане:** / При извършване в зоната с риск от падане напр. паркет, въздухоплаващ уред) трябва да се фиксира към устройство за закрепване с хоризонтални водачи (напр. системи с релси или осигурителни въжета) като резервна защита срещу падане.

Опасност от притискане: При прибиране и изхвърляне на маркучи съществува опасност от притискане от движещите се части.

дотълнително FUSION/WELDPLAST

Опасност за живота: Не се разрешава заваряването на електропроводим материал (напр. PE-EL).

Опасност от изгарянията: Не докосвайте открити метални части и изливаща маса от материал, когато са горещи. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади. Никога не насочвайте струята горещ въздух и излизащата маса от материал към кожа или животни.

дотълнително VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Уредът не трябва да се повдига от дотълнителната тежест.

hr Upozorenje

Opasnost po život: Pri otvaranju uređaja postoji opasnost za život jer su izložени dijelovi pod naponom. Prije otvaranja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice. Prije puštanja u rad provjerite ima li električnih i mehaničkih oštećenja na mrežnom priključnom vodu, utikaču i produžnom kabelu.

Uređaj priključite na **utičnicu sa zaštitnim vodičem**. Svaki prekid zaštitnog vodiča u uređaju ili izvan njega je opasan. Upotrebljavajte isključivo produžne kabele sa zaštitnim vodičem.

Opasnost od požara i eksplozije: U slučaju nepravilne uporabe uređaja (npr. uslijed pregrijavanja materijala) te posebno u blizini zapaljivih materijala i eksplozivnih plinova postoji opasnost od požara i eksplozije.

Opasnost od opeklina: Cijev grijaćeg elementa i mlaznicu, odnosno klin za grijanje nemojte dodirivati dok su vrući. Uvijek pustite da se uređaj najprije ohladi. Mlaz vrućeg zraka nikada nemojte usmjeravati prema ljudima ili životinjama.

Pridržavajte se nacionalnih propisa za nošenje ili podizanje tereta.

Opasnost od uvlačenja: Usljed rotacije postoji opasnost od uvlačenja prstiju, kose i odjeće (npr. šalova).

Osiguranje od pada tijekom radova u visini/Zaštita u kojima postoji opasnost od pada: Pri varenju u područjima u kojima postoji opasnost od pada (npr. Atika, ograda, strehe) uređaj se mora fiksirati za napravu za vezanje s vodoravnim vodilicama (npr. sustavi vodilica ili sigurnosne užadi) kako bi se osigurao od pada.

Opasnost od priključenja: Prilikom zakretanja ventilatora na vrući zrak prema unutra i vani postoji opasnost od priključenja na naglobnoj mehanici.

dodatno FUSION/WELDPLAST

Opasnost po život: Električno vodljiv materijal (npr. PE-EL) ne smije se variti.

Opasnost od opeklina: Nemojte dodirivati gole metalne dijelove i masu koja izlazi kad su vrući. Uvijek pustite da se uređaj najprije ohladi. Mlaz vrućeg zraka i masu koja izlazi nikada nemojte usmjeravati prema ljudima ili životinjama.

dodatno VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Uređaj se ne smije podizati za dodatni uteg.

Oprez

Nazivni napon naveden na uređaju mora se podudarati s **nazivnim naponom** na licu mjesta. U slučaju ispada mrežnog napona valja isključiti glavne sklopke i pogon (ventilator za vrući zrak izvučen).

Za uporabu uređaja na gradilištima **obvezno je nužna** zaštitna sklopka FI radi zaštite osobja koje tamo rade.

Uređajem **se smije rukovati isključivo uz nadzor**. Odlazna toplina može doći do zapaljivih materijala koji se nalaze izvan vidokruga. Uređajem smiju rukovati samo **školovani stručnjaci** ili se njime smije rukovati samo pod nadzorom. Djeci je potpuno zabranjena uporaba uređaja.

Uređaj **zaštitite od vlage i tekućine.**

Priključite uređaj na **utičnicu sa zaštitnim vodom**. Ispisan je svaki prekid na zaštitnom vodu ispod ili izvan uređaja. Koristite isključivo produžni kabl sa zaštitnim vodom.

Obratite pažnju na nacionalne propise koji se odnose na nošenje i podizanje tereta.

Opasnost od uvlačenja: Usled rotacije postoji opasnost od uvlačenja prstiju, kose i delova odeće (npr. šala).

Zaštita od pada prilikom radova na delovima na kojima postoji opasnost od pada: Prilikom zavarivanja u područiu gde postoji opasnost od pada (atike, balustrade, strehe) uređaj može da se fiksira na pričvrsnim elementima sa horizontalnim vodicama (npr. sistemima šina ili sigurnosnim šinama) radi zaštite od padanja

Opasnost od priključenja: Prilikom okretanja i izvlačenja ventilatora vrelog vazduha postoji opasnost od zaglavljivjanja mehaničkih zakretnih delova.

dodatno FUSION/WELDPLAST

Opasnost po život: Elektroprovodljivi materijal (npr. PE-EL) ne sme da se vari.

Opasnost od opekotina: Nemojte dodirivati gole metalne delove i vrelu masu koja izlazi. Uvek ostavite uređaj da se ohladi. Nikada nemojte usmeravati mlaz vrelog vazduha ili masu koja izlazi na ljude ili životinje.

dodatno VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Težinom.

et Hoiatus

Eluoht: Seadme avamine on elektrivinget juhtivate osade tõttu eluohtlik. Tõmmake võrgupistik enne seadme avamist pistikupesast välja. Kontrollige enne käikuvõtmist võrguühendusjuhet ja pistikuid ning pikenduskaablit elektrilise ja mehaanilise kahjustuste suhtes.

Ühendage seade **kaitsejuhiga pistikupesasse**. Igasugune kaitsejuhi katkestamine seadmes või seadist väljaspool on ohtlik. Kasutage vaid kaitsejuhiga pikendusjuhet.

Tule- ja plahvatusoht: Seadme asjatundmatul kasutamisel (nt materjali ülekuumenemisel) ning põlemisvõimeliste materjalide ja plahvatusohtlike gaaside läheduses esineb tule- ja plahvatusoht.

Põletusoht: Ärge puudutage soojenduselemendi toru ega otsakuid või kõllu nende kuumas olekus. Laske seadmel alati enne maha jahtuda. Ärge suunake kuumaõhujuga inimeste ega loomade poole.

Raskuste kandmisel ja tõstmisel järgige riiklikke eeskirju.

Sissetõmbeoht: Pöörlemise tõttu esineb sõrmede, juuste ja riideesemete (nt sallide) sissetõmbeoht.

Kukkumiskaitse kukkumisohuga piirkondades tootamisel: Kukkumisohuga piirkondades (nt eend, rinnatis, katusseräästas) keevitamisel tuleb seade kukkumise vastu kindlustada. Kasutage selleks horisontaalsete juhikutega haakeseadise (nt siini- või trossikindlustussüsteemid) külge.

Kinnikiilumise oht: Kuumaõhupuhuri kallutamisel on kinnikiilumise oht kallutusmehhanismi vahele.

Täiendavalt FUSION/WELDPLAST

Eluoht: Elektrit juhtivat materjali (nt PE-EL) ei tohi keevitada.

Põletusoht: Ärge puudutage haljast nidelt ja väljuvaid masse kuumas seisundis. Laske seadmel alati enne maha jahtuda. Ärge kunagi suunake kuumaõhujuga ega väljuvat massi inimestele ega loomadele.

Täiendavalt VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPIREGEL

Seadet ei tohi tõsta koos lisaraskusega.

sr Upozorenje

Opasnost po život: Prilikom otvaranja uređaja postoji opasnost po život, jer su slobodni delovi koji nisu izolovani pod naponom. Pre otvaranja uređaja izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pre puštanja u rad proverite ima li električnih i mehaničkih oštećenja na mrežnom priključnom vodu, utikaču, kao i produžnom kablu.

Opasnost od požara i eksplozije: Pri nestručnoj upotrebi uređaja (npr. usled pregrevanja materijala), kao i u blizini zapaljivih materijala i eksplozivnih gasova, postoji opasnost od požara i eksplozije.

Opasnost od opekotina: Nemojte dodirivati cev grejnog elementa, mlaznicu odnosno klin za varenje ako su zagrejani. Ostavite uređaj da se ohladi. Nikada nemojte usmeravati mlaz vrelog vazduha na ljude ili životinje.

Priključite uređaj na **utičnicu sa zaštitnim vodom**. Opasan je svaki prekid na zaštitnom vodu ispod ili izvan uređaja. Koristite isključivo produžni kabl sa zaštitnim vodom.

Obratite pažnju na nacionalne propise koji se odnose na nošenje i podizanje tereta.

Opasnost od uvlačenja: Usled rotacije postoji opasnost od uvlačenja prstiju, kose i delova odeće (npr. šala).

Zaštita od pada prilikom radova na delovima na kojima postoji opasnost od pada: Prilikom zavarivanja u području gde postoji opasnost od pada (atike, balustrade, strehe) uređaj može da se fiksira na pričvrsnim elementima sa horizontalnim vodicama (npr. sistemima šina ili sigurnosnim šinama) radi zaštite od padanja

Opasnost od priključenja: Prilikom okretanja i izvlačenja ventilatora vrelog vazduha postoji opasnost od zaglavljivjanja mehaničkih zakretnih delova.

dodatno FUSION/WELDPLAST

Opasnost po život: Elektroprovodljivi materijal (npr. PE-EL) ne sme da se vari.

Opasnost od opekotina: Nemojte dodirivati gole metalne delove i vrelu masu koja izlazi. Uvek ostavite uređaj da se ohladi. Nikada nemojte usmeravati mlaz vrelog vazduha ili masu koja izlazi na ljude ili životinje.

dodatno VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Težinom.

Ettevaatust

Seadmel kirjas olev **nimipinge** peab vastama kohapealsele **nimipingele**. Elektrikatkestuse korral peab pealuilti ja ajami välja lülitama (kaumaõhupuhur).

Seadme kasutamiseks ehitusplatsidel on seal töötava personali kaitseks **tungivalt nõutav** FI-kaitselüliti.

Seadet tohib kätida vaid järelvalve all.

Heitgaasi võib sattuda süttivatele materjalidele, mis on nägemisjuhtteest väljaspool. Seadet tohivad kasutada vaid **väljaõppega spetsialistid** või teised isikud nende järelevalve all. Lastele on seadme igasugune kasutamine keelatud.

Põlemisoht: Ärge puudutage soojenduselemendi toru ega otsakuid või kõllu nende kuumas olekus. Laske seadmel alati enne maha jahtuda. Ärge suunake kuumaõhujuga inimeste ega loomade poole.

Järgige riiklikke tõstukeid.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid

Utiliseerimine

Elektriseadmed, tarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlussevõtu suunata. **Ainult EL-i riikides:** Palun ärge visake elektriseadmeid olmeprügi hulka!

EC vastavusdeklaratsioon (ainult ELi riikides)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Sveitsiskinnitab, et käesolev seadme poolt ringlusse toodud tootmises kasutatud elektrilised ja elektroonilised komponendid vastavad järgmistele EL-direktiivide nõuetele.

Direktiivid:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Ühtlustatud standardid:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (≤ 16 A), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Palun lugege käsitsusjuhend enne esmakordset kalkveõrtmist tingimata läbi. Sit leiate ka vastavusdeklaratsiooni originaali.

www.leister.com/downloads

ar تحذير

خطر على الحياة: يوجد خطر على الحياة عند فتح الجهاز لأن الأجزاء الموصلة للجهد الكهربائي ستكون مكشوفة. يجب سحب قابس الجهاز الكهربائي من المقبس قبل فتح الجهاز. قبل التشغيل تحقق من عدم وجود أعطال كهربائية أو تلفيات ميكانيكية في كابل التوصيل الكهربائي والقابس وكذلك في كابل التمديد.

قم بتوصيل الجهاز **بمقبس مزود بكابل أرضي**. أي انقطاع بكابل أرضي داخل أو خارج الجهاز يكون خطر. استخدم كابل تمديد مزود بكابل أرضي فقط.

خطر اندلاع حريق وخطر الانفجار: الاستخدام غير السليم للجهاز (مثلاً بسبب ارتفاع السخونة المفرطة للمدثر) أو سببا بالقرب من مواد قابلة للاشتعال وغازات قابلة للانفجار، قد يؤدي إلى اندلاع حريق وحدوث انفجار.

خطر الإصابة بحروق: تجنب لمس أنبوب عنصر التسخين أو أسفين التسخين والفوهة عندما تكون ساخنة. اترك الجهاز يبرد أولاً. لا تقم بتوجيه تيار الهواء الساخن على الأشخاص أو الحيوانات على الإطلاق.

احرص على مراعاة التشريعات المحلية ذات الصلة بعمليات الحمل أو رفع الأحمال.

خطر السحب: يوجد خطر سحب الأصابع، الشعر والملابس بسبب الدوران (الوشاح مثلاً).

التأمين ضد السقوط عند العمل في مكان معرض لخطر السقوط: عند التلحيم في منطقة معرضة للسقوط (على سبيل المثال التصوينة، الشرافات، الدرابزين، المرايب) يجب أن يتم تثبيت الجهاز بتجهيزة توقيف مزودة بسكة أفقية (مثلاً أنظمة سكك حديدية أو تأمين بالحبال) كتأمين ارتدادي ضد السقوط.

خطر الانحصار: عند تحريك مروحة الهواء الساخن إلى الداخل والخارج، ينشأ خطر الانحصار جراء ميكانيكية القلب.

بالإضافة إلى FUSION/WELDPLAST

خطر على الحياة: لا يُسمح بتلحيم المواد الموصلة للكهرباء (مثلاً PE-EL).

خطر الإصابة بحروق: تجنب لمس الأجزاء المعدنية المكشوفة والكتلة البارزة وهي ساخنة. اترك الجهاز ليبرد أولاً. لا تقم بتوجيه تيار الهواء الساخن والكتلة البارزة على الأشخاص أو الحيوانات.

بالإضافة إلى VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

لا يجوز رفع الجهاز بالوزن الإضافي.

lt Įspėjimas

Pavojus gyvybei: Atidarius prietaisą kyla pavojus gyvybei, nes nuo įtampos pilių dalių nuimami įtampos vertę. Jeigu pertraukiamas maitinimas, pagrindinis jungiklis ir pavara turi būti išjungiama (karsto oro puotkis išstatytas).

Prietaisą įjunkite į **laidininku apsaugotą elektros lizdą**. Jeigu apsauginis laidininkas būtų atjungiamas prietaiso viduje arba lauke, tada gresty pavojus. Naudokite tik tuos ilginimo laidus, kuriuose yra apsauginis laidininkas.

Gaisro ir sprogimo pavojus: Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį (pvz., perkaitinus medžiagą arba taip pat tuo atveju, jeigu prietaisas naudojamas šalia degiųjų medžiagų ir sprogstamųjų dujų, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Nudegimo pavojus: Nelieskite įkaitusio kaitinimo elemento vamzdžio arba kaitinimo pleišto. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Nenukreipkite karštojo oro srauto į žmones ar gyvūnus.

Vykdykite nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus krovinių kėlimo ir nešimo reikalavimus.

Įtraukimo pavojus: Sukamasis judesys kelia įtraukimo pavojų, nes gali būti įtraukiami pirštai, plaukai ir drabužio elementai (pvz., šalikai).

Apsaugą nuo krūtimo, jeigu darbai atliekami zonoje, kurioje gresia pavojus nukristi: Jeigu suvinantą zonoje, kurioje gresia pavojus nukristi (pvz. stogo, parapeto, latako), naudojant horizontalias kreipiamąsias sistemas (pvz., bėgių arba linų sistemas) įrenginys turi būti pritvirtinamas prie inkaravimo priemonės, kad jis nenukristų.

Suspaudimo pavojus: Įtraukiant arba išstumiant karšto oro pistoletą pakreipimo mechanizmas kelia suspaudimo pavojų.

papildomai FUSION/WELDPLAST

Pavojus gyvybei: Elektrai laidžių medžiagų (pvz., PE-EL) virinti neleidžiama.

Nudegimo pavojus: Nelieskite neapsaugotų įkaitusių metalinių dalių ir įkaitusios išleidžiamos masės. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Nenukreipkite karšto oro srauto ir įštekančios masės į žmones ar gyvūnus.

papildomai VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Įrenginio neleidžiama kelti su papildomu svoriu.

th คำแจ้งเตือน

อันตรายถึงแก่ชีวิต: หากเปิดอุปกรณ์ จะมีชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงหลุดออกมา ดังนั้นเมื่อถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบ จะต้องตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมถึงสายไฟเพิ่มเติมที่ใช้งานร่วมกันด้วย หากมีการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ดังนั้นจึงต้องใช้สายไฟเพิ่มเติมที่ต่อลงดินเท่านั้น

อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด: การใช้อุปกรณ์ผิดประเภท (เช่น การทำให้วัสดุร้อนจนเกินไป) รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ใกล้กับวัสดุที่ติดไฟและก๊าซที่ระเบิดได้ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และการระเบิด

อันตรายจากการลวกไหม้: ห้ามสัมผัสตัวปล่อยความร้อนและหัวฉีดในขณะที่ร้อนอยู่ จะต้องปิดอุปกรณ์และปล่อยให้เย็นลงก่อน ห้ามปิดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำหรือจุ่มน้ำ

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ต้องปฏิบัติ ห้ามเด็กใช้งานเครื่องจักร

ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์**โดนฝนหรือความชื้น**

ปฏิบัติตามระเบียบข้องบังคับภายในประเทศเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ต้องปฏิบัติ ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์หรืออยู่ใกล้อุปกรณ์**โดยไม่มีการดูแล**

อันตรายจากการติดไฟ: ห้ามทำการเปิดเครื่องในบริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

อันตรายจากการติดตั้ง: เมื่อมีการแกะกล่องอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้เสียหายจากการขนส่งหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้เสียหายจากการขนส่งหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้เสียหายจากการขนส่งหรือไม่

นอกจากนี้ยังมี FUSION/WELDPLAST

อันตรายถึงแก่ชีวิต: ห้ามทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้า (เช่น PE-EL)

อันตรายต่อการลุกไหม้: ห้ามและต้องยับยั้งไม่ให้ประกายไฟและความร้อนสัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

นอกจากนี้ยังมี VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

ห้ามทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าหากมีน้ำหนักเพิ่มเติม

Atsargiai

Ant prietaisų nurodyta **vardinės įtampos vertė** turi atitikti **vietinio tinklo** vardines įtampos vertę. Jeigu pertraukiamas maitinimas, pagrindinis jungiklis ir pavara turi būti išjungiama (karsto oro puotkis išstatytas).

Prietaisą **privaloma naudoti tik prižiūrint**. Įeskiariogi siluma gali patekti į degiąsias medžiagas. Kuros gali naudoti tik apmokytos jauka. Prietaisą leidžiama eksploatuoti **tik išmokytiems kvalifikuotiems darbuotojams** arba jų prižiūrimiems asmenims. Vaikams naudoti prietaisą griežtai draudžiama.

Saugokite prietaisą **nuo drėgmės ir skysčių.**

Laikykitės nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų darbo saugos reikalavimų (asmenų arba krangos sauga).

Prietaiso ir gabenimo talpyklos negabenkite kranu.

papildomai WELDPLAST S6

Naudokite klausos apsaugus

Šalinimas

Elektriniai įrankiai, įranga ir pakuotės turi būti tei- kiami perdirbti aplinkai tinkamu būdu. **Tik ES valstybėms:** Nešalinkite elektros prietaisų su buitinėmis atliekomis!

EB atitikties deklaracija (tik ES šalims)

Leister Technologies AG“ Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/ **Schweiz**, patvirtina, kad rinkai pateiktas šis gaminys atitinka toliau nurodytų ES teisės aktų reikalavimus.

Direktyvos:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Darnieji standartai:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (≤ 16 A), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą privalote perskaityti naudojimo instrukciją. Joje rasite atitikties deklaracijos originalą: **www.leister.com/downloads**

ko 경고

생명의 위험: 장비의 개방 시 전기가 흐르는 부품이 노출되므로 생명의 위험이 발생할 수 있습니다. 장비를 개방하기 전에 소켓에서 전원 케이블, 커넥터 및 연장케이블에서 기계적 손상 여부를 점검하십시오.

본 장비는 **접지 도체가 설치된 소켓에** 연결하십시오. 장비 내부 또는 외부에서 접지 도체의 단선은 위험합니다. 반드시 접지 도체가 연결된 연장케이블만 사용하십시오.

화재 및 폭발위험: 본 장비의 부적합한 사용 시(예를 들어 재료의 과열), 특히 가연성 재료 또는 폭발성 가스의 근처에서 사용하는 경우 화재 및 폭발위험이 발생할 수 있습니다.

화상위험: 가열된 상태에서 접촉하지 마십시오. 본 장비는 항상 먼저 냉각시키십시오.

추락 위험이 있는 영역에서 작업 시: 추락 위험이 노출되는 영역(예: 다락, 난간, 처마)에서 용접하는 경우 장치는 낙하 방지를 위해 수평 가이드(예: 레일 또는 로프 안전 시스템)가있는 스톱퍼 장치에 고정해야합니다.

끼임 위험: 열풍팬의 내측 회전 및 외측 회전 시 팔팀, 메카니즘에서 끼임 위험이 발생할 수 있습니다.

추가 FUSION/WELDPLAST

생명의 위험: 전기 전도성 재료(예를 들어 PE-EL)는 용접하지 말아야 합니다.

화상위험: 노출된 금속 부품 및 유출되는 용융 덩어리는 가열된 상태에서 접촉하지 마십시오. 본 장비는 항상 먼저 냉각시키십시오. 열풍제트 및 유출되는 용융 유체를 사람 또는 동물에 겨냥하지 마십시오.

추가 VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

장비는 추가 웨이트에서 안양하지 말아야 합니다.

lv Brīdinājums

Apdraud dzīvību. Atverot ierīci, rodas dzīvībai bīstama situacija, jo tiek atsegtas spriegumu vadošas daļas. Pirms ierīces atvēršanas atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. Pirms ekspluatācijas sakuma pārbaudiet, vai tīkla pieslēguma vadam un spraunim, kā arī pagarinājuma kabelim nav elektrisku un mehanisku bojājumu.

Pieslēdziet ierīci pie **kontaktligzdas ar aizsargvadu**. Aizsargvada pārravums ierīces iekšpusē vai ārpuse rada bīstamas situacijas. Izmantojiet tikai pagarinātājus ar aizsargvadu.

Aizdegšanās un sprādziena risks. Lietojot ierīci neatbilstoši pārdežatajam mērķim (piem. pārkarsējot materiālu), kā arī uguns nedrošu materiālu un gāzu tuvumā, iespējams aizdegšanas un sprādziena risks.

Apdeguma risks. Nepieskarieties karstai sildelementa caurulei un sprauslai vai metināšanas uzgalim. Vienmēr nogaidiet, līdz ierīce atdzīst. Karstā gaisa strūklu un izplūstošo masu nekad nevērsiet pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Ievērojiet valsts tiesību aktu noteikumus attiecībā uz darba drošību (cilvēku vai ierīču aizsardzība).

Ierīci nekādā nevērsiet pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Ievilkšanas risks. rotācijas dēļ pastāv pirkstu, matu un apģērba gabalu (piemēram, sallesi) ievilkšanas risks.

Drošināšana pret nokrišanu, strādājot zonās, no kuram var nokrist. velcot metināšanu zonās, no kuram var nokrist (parapeti, magas, jumta nokrese), ierīce ir jānostiprina pie celtņenas ierīcēm ar horizontāliem vadotnēm (piemēram, sliežu vai trošu drošināšanas sistēmas), lai izveidotu drošinājumu pret nokrišanu.

Saspiešanas risks. Iebidot un izbidot karstā gaisa ventilatoru, atvāžamais mehānisms var radīt saspiešanas risku.

papildu norāde par FUSION/WELDPLAST

Apdraud dzīvību. Materiālus, kuri vada elektrību (piemēram, PE-EL), nedrīkst metināt.

Apdeguma risks. Nepieskarieties karstām atklātam metāla daļam un izplūstošai masai. Vispirms nogaidiet, līdz ierīce atdzist. Karstā gaisa strūklu un izplūstošo masu nekad nevērsiet pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

papildu norāde par VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Ierīci nedrīkst celt, turot aiz papildu balasta.

zh 警告

生命危险： 打开设备会造成裸露带电部件，存在生命危险。打开设备之前，拔下电源插头并拔出。在投入运行之前，检查电源线和插头以及延长线缆是否有电气和机械方面上的损坏。

将设备连接到一个**带有接地线的插座**上！接地线在设备内部或外部出现任何中断都会造成危险。只能使用带接地线的延长线缆。

火灾和爆炸危险：如果设备使用不当（例如材料温度过热），尤其是在可燃材料和易爆气体附近使用，就存在火灾和爆炸危险。

灼伤危险：不要接触热的加热管和风嘴以及热模。始终先让设备冷却下来。

严禁将热气流朝向人或动物。

注意遵守所在国关于吊运重物的规定！

卷入危险：旋转会对手指、头发和衣物（例如：围巾）造成卷入危险。

存在坠落危险的区域内进行作业时，务必使用防坠落安全带：存在坠落危险的区域（例如：屋顶、护栏、屋檐）上进行焊接时，设备必须借助于升降器具与水平导向装置（例如：导轨或绳索保险系统）作为再保险系统固定住。

夹伤危险： 转动收折和展开热风机时，翻转机械装置可能造成夹伤危险。

附加 FUSION/WELDPLAST

生命危险： 不得焊接导电材料（例如PE-EL）。

灼伤危险：请勿触碰高温的裸露金属部分和溢出的物质。始终先让设备冷却下来。严禁将热气流和溢出的物质朝向人或动物。

附加 VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

不得在附加配重位置钩吊抬升设备。

Uzmanību!

Uz ierīces norādītajam **nominālajam spriegumam** ir jāatbilst **tīkla sprieguma** ekspluatācijas vietā. Tīkla sprieguma zuduma gadījuma ir jāizslēdz galvenais slēdzis un piedziņa (karstā gaisa sistēma).

Izmantojot ierīci būvlaukumos, **obligāti nepieciešams** iepriekš strāvas aizsargslēdzis, kas nodrošina darbiniekus aizsardzību.

Ierīci **nedrīkst atstāt bez uzraudzības**. Tās izstarotais siltums var noklūt līdz materiāliem, kuri ir ārpus redzamības zonas. Ierīci drīkst lietot tikai **apmācīti specialisti** vai personas, kas strādā šo specialistu uzraudzībā. Bērni ierīci lietot nedrīkst.

Sargiet ierīci **no mitruma un ūdens.**

Ievērojiet valsts tiesību aktu noteikumus attiecībā uz darba drošību (cilvēku vai ierīču aizsardzība).

Ierīci nekādā nevērsiet pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

papildu norāde par WELDPLAST S6

Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus

Likvidēšana

Elektroierīces, piederumi un iepakojums ir jānodod videi nekaitīgai otrreizējai pārstrādei. **Tikai ES valstīm:** nemetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!

EK atbilstības deklarācija (tikai ES valstīm)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Šveice, apstiprina, ka šis zemāk minētais produkts, kas ir ražots mūsu uzņēmumā, atbilst norādīto ES direktīvu prasībām.

Direktīvas:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Harmonizētie standarti:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (≤ 16 A), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Pirms iekārtas pirmās ekspluatācijas, lūdzu, noteikti izlasiet lietošanas pamācību. Tur Jūs atradīsiet arī atbilstības deklarācijas oriģinālu:

www.leister.com/downloads

ru Предупреждение

Опасно для жизни: при открывании устройства существует опасность для жизни, так как находящиеся под напряжением детали ничем не закрыты. Перед тем как открыть устройство, вынуть сетевой штекер из розетки. Перед вводом в эксплуатацию проверить кабель сетевого питания, штекер и удлинительный кабель на отсутствие электрических и механических повреждений.

Подключать устройство к **розетке с защитным проводом**. Любое обрыв защитного провода внутри устройства или вне его приводит к опасности. Использовать удлинительные кабели исключительно с защитным проводом.

Опасность возгорания и взрыва: при ненадлежащем использовании устройства (например, в результате перегрева материала), в особенности при использовании вблизи воспламеняющихся материалов и взрывоопасных газов, существует опасность возгорания и взрыва.

Опасность ожога: не дотрагивайтесь до трубки нагревательного элемента и до сопла или нагревательного клина, если они находятся в горячем состоянии. Всегда сначала давать устройству остыть. Не направлять поток горячего воздуха на людей или животных.

Следует соблюдать действующие в стране пользования предписания, касающиеся переноса и подъема грузов.

Опасность затягивания: в результате вращения существует опасность затягивания пальцев, волос и одежды (например, шарфов).

Защита от падения при выполнении работ в зоне с опасностью падения: / При выполнении сварки в зоне с опасностью падения (например, на паркетах, самолетах, каркасах) устройство должно быть зафиксировано от падения с помощью стропового приспособления с горизонтальными направляющими (например, с системой предохранительных цепи или тросов).

Опасность защемления: при откидывании и задвигании термофена возле механизма откидывания существует опасность защемления.

дополнительно FUSION/WELDPLAST

Опасно для жизни: материалы, которые проводят электричество (например, высокотермостойкий электропроводящий полиэтилен PE-EL), нельзя сваривать.

Опасность ожога: Не дотрагиваться до незакрытых металлических деталей и горячей массы, которые находятся в горячем состоянии. Всегда сначала дать устройству остыть. Не направлять поток горячего воздуха и выступающую массу на людей или на животных.

дополнительно VARIANT/VARIMAT/TAPEMAT SPRIEGEL

Нельзя поднимать устройство с добавочным грузом.

Осторожно

Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно соответствовать сетевому напряжению в месте пользования. При сбое в подаче напряжения в сети необходимо выключить главный выключатель и привод (выключить термофен).

При применении устройства на строительных площадках для защиты работающих на них лиц **обязательно требуется устройство защитного отключения.**

Устройство **разрешается эксплуатировать только под надзором.** Отходящее тепло может воздействовать на воспламеняющиеся материалы, которые находятся вне поля зрения. Устройство разрешается использовать только **квалифицированным специалистам** или под их надзором. Данный прибор категорически **запрещено использовать детям.**

Устройство **необходимо защищать от влаги и сырости.**

Соблюдать действующие в стране пользования требования законодательства относительно безопасности на рабочем месте (защита персонала и устройств).

Не перемещать устройство и транспортировочный контейнер при помощи грузоподъемного крана.

дополнительно WELDPLAST S6

Использовать средства защиты органов слуха

Утилизация

Электрические приборы, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии с требованиями по защите окружающей среды. **Только для стран ЕС:** не выбрасывать электроприборы вместе с бытовым мусором!

Декларация соответствия ЕК (только для стран ЕС)

Компания Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil (Швейцария) подтверждает, что данный продукт в исполнении, выпущенном ею на рынок, соответствует приведенным ниже актуальным директивам ЕС.

Директивы:	2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Гармонизированные стандарты:	EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (≤ 16 A), EN 61000-3-12, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Bruno von Wyl, CTO — Christoph Baumgartner, GM

Перед первым вводом устройства в эксплуатацию обязательно прочитать это руководство по эксплуатации. Оригинал декларации о соответствии можно найти на **www.leister.com/downloads**

hi चेतावनी

जीवन के लिए खतरा: इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए खतरा होता है क्योंकि खोले जाने पर उपकरण पर ढंके नहीं खतरनाक वोल्टेज से युक्त हिस्से पहुंच में आते हैं। खोलने से पहले मेन्स प्लग को सॉकेट से डिसकनेक्ट करें। इस्तेमाल करने से पहले, बिजली और यातायात के लिए मुख्य केबल और प्लग के साथ-साथ विस्तार केबल की जांच करें।

उपकरण को सुरक्षात्मक वैदयुत चालक से जोड़कर सुरक्षात्मक वैदयुत चालक में उपकरण के अंदर या बाहर कोई भी रुकावट खतरनाक होती है। सुरक्षात्मक वैदयुत चालक के साथ हमेशा एक्सट