



Enkelt og greit
Det røde strømuttaket
skal kun brukes til din
Quooker-beholder.

Energifordeler med digital styring

Vi har gjort det enkelt for deg

På noen kjøkken kan sikringen bli overbelastet, dersom el-installasjonen ikke er stor nok for både en Quooker-beholder og oppvaskemaskin. Energifordeleren løser dette problemet, ved å sikre at varmeelementet i beholderen og oppvaskmaskinen ikke er aktive på samme tid. Det er fortsatt mulig å tappe kokende vann fra Quooker-kranen, selv om oppvaskmaskinen er på.

Brukervennlig design

De fargekodede strømuttakene gjør designet brukervennlig og enkelt å forstå. Rød for Quooker-beholder, blå for CUBE-kjøleenhet og grå til annet.

Spenning: 250 V

Strøm: 13 A

Mål: 30 x 5 cm

Pris: 1.149 kr.

Derfor

Når oppvaskmaskinen krever mye strøm, sørger et signal fra energifordeleren for at Quooker-beholderen slutter å varme til oppvaskmaskinen bruker mindre strøm.

Så enkelt er det

Koble Quooker-beholderen til det røde strømuttaket, CUBE-kjøleenhet i det blå og oppvaskmaskinen (eller annet) i det grå. Det røde strømuttaket skal KUN brukes til Quooker-beholderen din.

- Muliggjør tilkobling av en Quooker-beholder og oppvaskmaskin/vaskemaskin på samme sikkerhetsgruppe
- For flere enheter på samme stikkontakt/sikringsgruppe hindrer sikringer i å gå
- Sørger for at oppvarmingen av vannet i beholderen ikke er aktiv samtidig som oppvaskmaskinen

Quooker®