



Monteringsanvisning

## Sprosseramme tre

1

Bruk 5 mm bor

2

Klem sprosserammen inn mot glasset og opp i hjørnet

3

Før boret gjennom hylsen på sprosserammen og bor ca 15 mm inn i glasslisten

4

Sett pluggen i hylsa og slå den forsiktig inn

