

## Strait-Flex® Crack-Tape

### Skjøteremse - kompositt

Crack-Tape er laget i Strait-flex patenterte, ekstremt sterke komposittmateriale og brukes med fordel over tilbakevendende sprekker på gips, betong og pussede vegger. Testet til å vare to ganger sterkere enn vanlig papirremse. Crack-Tape motstår rimelige bevegelser i bygningskonstruksjoner.

- Kraftremse for tilbakevendende sprekker på gips, betong og puss
- Helt uimottakelig for fukt og rust
- To ganger sterkere enn vanlig papirremse
- Kuttet let med saks eller lignende

### Produktdata og bestillingsinformasjon

Art.nr.	Bredde	Lengde	Ant.st/frp	Ant.frp/pall
701203	51 mm	15,3 m	12	24
701204	51 mm	30,5 m	12	36

### Godkjenninger og sertifikater

- ASTM C1047 - Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
- Miljø og produktrelatert informasjon er tilgjengelig for nedlasting på [www.ncpe sweden.se](http://www.ncpe sweden.se)

### Montering

- Dra sparkelspaden over overflaten av det skadede området for å fjerne løst puss eller gipsrester. Mål skadet område og klipp Crack-Tape med en saks eller en verktøykniv. For hjørneapplikasjoner, brett i to ved midtfold og juster til ønsket vinkel. Ved montering brukes en sparkelmasse med gode limende egenskaper, eller hurtigherdende sparkelmasse i henhold til produsentens anvisninger. Ved bruk på tidligere malte overflater anbefales tilsetning av Strait-Flex Super Bond for å forbedre limbarheten.
- Med en 20 cm sparkelspade, påføres et rikelig lag med sparkelmasse på overflaten eller hjørnet.
- Trykk Crack-Tape inn i den våte sparkelmassen. Juster om nødvendig for å skape en rett linje.
- Glatt ut og skrap vekk den overfløidige sparkelmassen.
- Påfør umiddelbart et lag med sparkelmasse over overflaten av Crack-Tape. Glatt ned og la tørke flere timer eller over natten.
- Bruk en sparkelspade for å oppdage og fjerne eventuelle høye flekker eller tørkede sparkelklumper.
- Med en 20 centimeter bred sparkelspade påføres et andre lag med sparkelmasse direkte over Crack-Tape, litt bredere enn forrige lag. For gipsplater gjør lettvektssparkelmasse brukt i dette trinnet sliping mye enklere. La tørke helt flere timer eller over natten.
- Hvis ytterligere sparkling er nødvendig, påfør et nytt lag med sparkelmasse, sparkle litt bredere enn forrige lag. Bruk gjerne en litt bredere sparkelspade for best resultat. La tørke flere timer eller over natten.
- Slip lett med korn 120 sandpapir. Crack-Tape vil ikke krølle seg som papir- eller glasfiberremse under slipebehandling.

### Oppbevaring

Oppbevares på en flat, tørr overflate beskyttet mot fukt.

