

# **Sandermoen as**

---

## **Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks for malt MDF for innvendig bruk**

### **Lagring**

- Varen må lagres tørt.

### **Akklimatisering**

- Varen bør akklimatiseres emballert i romtemperatur min. 2-3 døgn, på plant underlag, før montering.

### **Støvtørking**

- Foretas med rene, myke kluter som ikke loer.

### **Rengjøring**

- Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann, og tørk straks av.
- Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller midler som inneholder ammoniakk.

### **Oppussing**

- Slipes lett med sandpapir, korning 180 -220.
- Eventuelle skader repareres.
- Males med 1 – 2 strøk akrylmaling.