

UNDERKONSTRUKTION

- 2 • Fix Step-optak påskrides i midten med en stripe festebånd, klikkes inn i platene og plasseres, idet du passer på lik høydejustering.
• Plasser der FIX STEP 200 kantplater på begynnelsen av terrassen, FIX STEP 200 standarder parallelt til disse – *venn nøye med avstanden!*
 - 3 • Ved enden av terrassen plasserer du igjen FIX STEP 200 kantplater.
• Ved behov kan ytter FIX STEP plater visis på, for å unngå utkraking av konstruksjonsbjelkene.
 - 4 • Dersom terrassens lengde er på over 360cm, plasseres det i området ved glattkantbordenes bue skifter FIX STEP 200 kantplater.
 - 5 • Konstruksjonsbjelkene (40x60mm) klikkes med den glatte siden opp inn i FIX STEP-optakene.
 - 6 • Dersom terrassens bredde er på over 360cm, ordnes konstruksjonsbjelkenes ledd alltid vekselvis i forhold til hverandre.
• Skru forbindelesekkoen til 32 cm, forbinde konstruksjonsbjelkenes ledd sammen med skru, skru så fast på den ene siden.
• Glattkantbordenes og konstruksjonsbjelkenes ledd plasseres på samme sted.
• Forbindelesekkoen gøres gjennom utsparring 2 cm bred og 1 cm dyb for senere montering av glattkantbord i skruforbindelesekkoområdet.
 - 7 **Legg konstruksjonsbjelkene på en nøyaktig måtel**
 - 8 **LUKKET FUGE**
• For dobbelt glattkantbord monterer du 8cm lange konstruksjonsbjelker med skruer til en forbindelesekko.
 - 9 • Plasser armeringsbånd under konstruksjonsbjelken og skru ved hjelp av monteringsско fast til alle konstruksjonsbjelker.
 - 10 • Sag til konstruksjonsbjelker, la låseklemmekanten hvile i noten.
 - 11 • Klistre festebånd på konstruksjonsbjelken som ligger i midten under bordene.

MONTERING AV BORD

-
- 8 • Skyv første bord inn i husets tilkoblingsprofil (alternativt), deretter trykker du på posisjonerte klistremønstre.
- 9a **ÅPEN FUGE**
• Sett låsklemmene på byggebjelkene, lås ved hjelp av tang (evt. Zammer) og skyv inn i plankens not. Legg på neste planke og bruk om nødvendig – avstandstykkel.
- 9b **LUKKET FUGE**
• Sett låsklemmene på byggebjelkene og lås ved hjelp av tang (evt. Zammer). Plasser liste med not på ferdigmontert låsklemme og press sammen inn i plankens not.
- 10 • Er det snakk om en fuge i konstruksjonsbjelke, sett evt. inn en notru, for å kunne feste låsklemmene også i fugeområdet.
- 11 • Etter tre rader med bord gjennomfører en mellomoppmåling og fest låsklemmene til konstruksjonsbjelkene i hver tredje bordrad, og gjenta dette til du kommer sist bord.
- 12 • Kutt konstruksjonsbjelkene lagvis – **gjenta trinn 6**.
- 13 • Kutt bordene i frontkantene med 1,5 cm avstand, avfas snittkanten.

GLATTE KANTBORD

- GLATTE KANTBORD**

 - Glatte kantbord må frontant i terrasseenden være 1,2 cm kortere enn konstruksjonsbjelker – **vær nøye med avstandene!**
 - **ÅPEN FUGE**
 - Montering av glatte kantbord på front- og langsida.
 - **LUKKET FUGE**
 - Monter 8 cm lange konstruksjonsbjelker med monteringssko begynnelsen og enden av hver konstruksjonsbjelke.
 - Skru dobbeltstykker med to monteringssko til terrassehjørner skjev evt. inn DUO-plate.
 - Montering av glatte kantbord på front- og langsida.

Byggeplan med FIX STEP

Ved bruk av trykkimpregnert bjelkelag, se bort i fra denne seksjon.

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 7 cm
- L: 32 cm
- 1 cm
- 6 cm
- 4x35
- 15 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 8 cm
- 8
- 9a
- 9b
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1.5 cm
- 4x35
- 14
- 6 cm
- 1.2 cm
- 15a
- 1 cm
- 4 cm
- 1 cm
- 4 cm
- 15b
- 4x35
- 8 cm
- 1.2 cm
- min. 9.3 cm
- maks. 50 cm
- min. 14.3 cm
- maks. 50 cm

Plan for bygging med betongkantstein

GLATTKANTBORD

- 7 • Glatkantbord må i fronten ved terrassens ende være 1,2 cm kortere konstruksjonsbjelkene – **vær nøye med avstandene!**
 - 8 • Fest glatkantbordene til underkonstruksjonen rundt det hele, skru glatkantbordene frontmessig fast til underkonstruksjonsbjelkene.
 - 9 • Parallelt langs konstruksjonsbjelkene plasser du med 50 cm avstand avstandsskruer mellom glatkantbord og konstruksjonsbjelker.

Kompletterende produkter

Beskyttelse mot innsyn



PRODUKTER SOM TRENGS



megalite LED-gulvlampe



Lyktene bygges inn maks. 5 cm fra en konstruksjonsbjelke. Evt. legger du enda en bjelke

PRODUKTER SOM TRENGS



Plank



Vedlikehold og rengjøring

Fargemodning



Veiledning for vedlikehold

En helning på min. 2 ° gjør vedlikehold og rengjøring enklere! Dersom du ikke sørger for helning, vil det kunne oppstå vannflekker og skjolding, organiske stoffer kan da sette seg fast, og en høyere grad av forurensning er sannsynlig. Vi anbefaler at terrassen rengjøres min. to ganger årlig på min. 15 ° C og å gå fram som her følger:

- Løsne tørt smuss fra terrassen.
- Påfør terrassen nok vann.
- La vannet få virke i ca. 15 minutter.
- Rengjør terrassen ved hjelp av vann omhyggelig av.

Skitt som sitter godt, slik som rust, kull og fett, kan fjernes ved hjelp av megaclean. Påfør megaclean i fortyntet form på en flate som på forhånd er påført vann og gni inn ved hjelp av en børste. La megaclean få virke til det skummer, skrubb så av og spyl omhyggelig av. Megaclean virker best ved en utetemperatur på 20° C.

I overgangsområdet mellom overganger og frie flater kan det pga. nedbør og støvpartikler som føres hit med vær og vind dannes vannflekker. Slike får en som regel fjernet ved hjelp av vann og en skrubbe og er ingen grunn til reklamasjon. Effekten fra vannflekker avtar i tidens løp, men kan imidlertid ikke unngås helt.

Inneslutninger av fibre

Pga. råmateriale som er brukt, kan små inneslutninger av naturlige fibre forekomme. Disse kan etter forvitring på grunn av vannopptak komme til overflaten. Maksimalt får dette gjelde 0,03 % av overflaten. Partikkelstørrelsen får ikke overstige 0,5 cm².

Når terrassen blir brukt, kommer slike

lide noen skade. I tråd med EPLF blir det til evaluering brukt partikler som er synlige ved loddrett belysning fra øyenivå.