

DecoMax Primer



Mars 2018

Produktbeskrivelse

DecoMax Primer på metall og tre. Støvtørr og klebefri etter ca 30 minutter. Flere sjikt kan påføres innen 2 timer (eller etter minst 4 dager) for å unngå reisning av lakksjiktet.

Bruksanvisning

Flaten rengjøres fri for fett og smuss, slipes og tørkes av. Grunning gjøres ved behov. Rist sprayflasken godt i noen minutter, slik at mikserkulen har løsnet. Rist av og til under bruk. Spray ca 20-30 cm fra underlaget som skal males. Spray i tynne sjikt - først loddrett, deretter vannrett. Gjenta med et tykkere sjikt når det første sjiktet har satt seg, dvs. etter 1-3 minutter. Før boksen forsiktig fram og tilbake uten stopp, ikke for langsomt eller for fort, slik at det kan gi renning eller en ujevn flate. Mal over og beskytt godt.



Farge: Hvit og grå
Glans: 5
Forbruk: 1-2m²/burk
Emballasje: 400ml

Helse og miljø

Tomme bokser leveres til nærmeste miljøstasjon.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.