


Monteringsanvisning

Kroker for alle formål


1

Feste for kroklist




2

Tilbehørskrok








3

Redskapsholder



4

Kroker med plastikk feste





Top Track

Wall-mounted

5

Knektinnsats for bildekk




Monteringsanvisning

Kroker for verktøytavlen



1

Verktøytavle




2

Verktøykrok




3

Holder for fastnøkler



4

Multiholder



5

Oppbevaringsboks

