





Flex Krom

Flex gir deg varmt, kaldt og kokende vann fra en og samme kran og har i tillegg en praktisk uttrekksslange. Med CUBE kan du også tappe avkjølt vann og kullsyrevann fra kranen. Som sikkerhetsfunksjon er det ikke mulig å tappe kokende vann når slangen er trukket ut.

	Krom	Blank, sølvfarget overflate
	Rustfritt stål	Mer matt overflate enn krom
	Black	Matt, sort finish med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper
	Gunmetal	Mørk grå farge med blå undertoner
	Rose copper	Inspirert av kobber, med et hint av rosa



Tekniske spesifikasjoner

Hullstørrelse	Ø35 mm
Maks. benkeplate tykkelse	50 mm
Maks. anbefales varmtvannstemperatur	60 °C
Mulighet for rosett	Ja
Hullstørrelse rosett	Ø35 mm
Utvendig mål rosett	Ø60 mm

Rengjøring av kranen

Det er enkelt å gjøre Quooker-kranen ren. Den vaskes med en fuktig, myk klut, og tørkes med et tørt håndkle. En liten mengde glassrens kan evt. sprayes på kluten. Kranen inneholder elektronikk, og man skal derfor unngå å bruke rengjøringsmidler som kan ødelegge kranen. Slike skader dekkes ikke av garantien.

Avkalking av filteret i kranen (perlator)

Bor du i et område med mye kalk i vannet bør filteret (perlator) i kranens tut avkalkes regelmessig. Skru av tuten, bruk det medfølgende verktøyet og legg filteret i bløt i husholdningseddik. Det forhindrer at kranen tetter seg og spruter.

Quooker®