

## ARM300-150 Shower column

---

ARM300-150 Chrome

---

### Artikkelnummer

ARM300-150 Chrome - 9426703 (NRF.nr:1577371)  
ARM300-150 Matt Sort - 9426704  
ARM300-150 Oksiderende Messing - 9426705  
(NRF.nr:1577372)  
ARM300-150 Oksiderende Kobber - 9426706  
(NRF.nr:1577373)  
ARM300-150 Bronze - 9426707 (NRF.nr:1577374)  
ARM300-150 Black Chrome - 9426708 (NRF.nr:1577375)  
ARM300-150 Honey Gold - 9426709 (NRF.nr:1577376)  
ARM300-150 Brushed Black Chrome - 9426710  
(NRF.nr:1577377)  
ARM300-150 Brushed Nickel - 9426711 (NRF.nr:1577378)

---

Takdusjpakke med trykbalansert dusjbatteri.

Dusjrøret under veggfestet kan kappes til ønsket dusjhøyde.



# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


---

## Spesifikasjoner

Innebygd: Nei


Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): 1

Termostat: Ja



## FLOWCHART

ARM300-150



## DATA

| Pressure (kPa) | Showerhead   |            | Handshower   |            |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                | Flow lit/min | Flow lit/s | Flow lit/min | Flow lit/s |
| 50             | 5,8          | 0,10       | 5,7          | 0,10       |
| 100            | 8,1          | 0,14       | 8,3          | 0,14       |
| 200            | 11,1         | 0,19       | 12,4         | 0,21       |
| 300            | 11,7         | 0,20       | 15,5         | 0,26       |
| 400            | 12,2         | 0,20       | 18,2         | 0,30       |
| 500            | 12,8         | 0,21       | 20,6         | 0,34       |
| 600            | 13,1         | 0,22       | 22,8         | 0,38       |
| 700            | 13,1         | 0,22       | 24,8         | 0,41       |
| 800            | 12,8         | 0,21       | 26,3         | 0,44       |
| 900            | 12,3         | 0,21       | 27,9         | 0,47       |
| 1000           | 12,2         | 0,20       | 28,6         | 0,48       |