



Vekk til live med ett trykk

AEG Pure 3-platetopp kombinerer et elegant, sømløs design, med responsive funksjoner. Ibenholtglass blendes sømløst inn med kjøkkenbenken. Kokesonene og kontrollen er usynlige til fingertuppene vekker de opp. Forvandler kjøkkenet og gjør matlagingen til en virkelig glede.

MaxiSense induksjonstopp (70 cm) med unikt og moderne Pure Black-design. Den har 4 effektive soner, alle med Booster for rask og intens varme. Toppen har 2 bridge for sammenkobling av 2 soner til én stor sone. MaxiSense gjør at alle kjeler passer på alle soner, så lenge vindmøllen dekkes. Rask og presis RotaryTouch-betjening.

Fordeler og Egenskaper

Lekker overflate i sort

Koketoppen har et unikt, sort design som passer perfekt med enhver kjøkkenstil. Når toppen er slått av er den blanke glassoverflaten helt sort.



Styr utformingen av koketoppen

Hver gang du lager mat kan du velge den beste utformingen på kokesonen eller den mest hensiktsmessige gryten. Med den smarte brofunksjonen kan du styre to varmesoner som om de var én stor eller dobbel sone.



Styr ventilatoren direkte fra koketoppen

Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren din sammen med toppen. Styr viften direkte fra koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt og ergonomisk.



- Koketopp: Induksjon
- Induksjonssoner med booster
- Pause function for short interruptions
- Hob²Hood connection
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- 3-trinns restvarmeindikator
- Lydsignal, kan slås av
- Bro-funksjon for sammenkobling av 2 soner
- Trygg koketopp: Automatisk utkobling
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon
- Left front zone: 2300/3200W/210mm
- Left rear zone: 2300/3200W/210mm
- Middle rear zone: 2300/3600W/240mm
- Right front zone: 1400/2500W/145mm

Son inn med intuitive kontroller

Når du skrur på platetoppen og setter på en kjele lyser LED-glidebryteren opp automatisk. Toppen viser intuitiv hvilken sone du skal bruke. Unngå å sette ned en kjele på en inaktiv sone, og opplev fordelene med å tilberede mat med AEG.

Hver kokesone. Individuelt tidsbestemt

Med en gang du tar i bruk en kokesone har du rask og enkel tilgang til tidsuret via skjermen på berøringspanelet. Ingen veksling mellom menyer eller andre soner. Og fordi hver rett kan tidsbestemmes individuelt er du garantert full kontroll over tilberedningsprosessen.

Produktspesifikasjon

Ramme	FASETTSLIPT 4 SIDER No
Dimensjoner	710x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x680x490
Utskjæringsradie i mm	5
LED colour	Red
Total tilkoblingseffekt	7350
Gassbluss ,max effekt i W	0
Lengde på kabel (m)	1.5
Plugg	Nei
Vekt i kg, brutto/netto	12.7/11.52
Intrastat code	85166050
PNC	949 597 540
EAN-kode	7332543674671

