

RY18PCB-140 | 18V Terrasserenser med skrubbebørste (1 x 4,0 Ah)



- Rengjør en lang rekke overflater rundt om i hagen, inkl. terrassebord og hagemøbler
- Slutt med å jobbe på knærne: Teleskopisk høydejustering lar deg jobbe oppreist, uansett høyde
- Ergonomisk grep for komfortabel bruk over lang tid
- Verktøyfri tilbehørsbytte (Velg mellom 3 ulike børstestemodeller- selges separat)
- Rengjøringsmiddel spesialisert for rengjøring av en lang rekke overflater - selges separat

Antall medfølgende batterier	1
Batterikapasitet (Ah)	4.0Ah
Batteritype	Li-ion
Ladetid	160
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Ja
Støynivå [dB Lwa]	80
Standardudstyr	Skrubbebørste
Vekt med batteri (kg)	4.2
Vekt uten batteri [kg]	3.5
Vibrasjonsnivå (m/s ²)	0.8
Voltstyrke	18V