FDV – Dokumentasjon

06.2025

Denne dokumentasjonen gjelder for

ASPECTA
ESSENTIAL
RIGID CORE FLOORING

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:…….

Prosjekt/adresse:……..

Bruksområde/bygningsdel:……..

2. Produktbeskrivelse

Aspecta ESSENTIAL Rigid core er 4,8mm tykke gulvbord beregnet for flytende montering. Produktet er vanntett og er bygd opp på følgende måte: Integrert underlag, Aspecta ESSENTIAL Rigid core kjerne, høyoppløselig printet film, klart vinyllag og uretanbelegg med keramiske perlepartikler. Aspecta ESSENTIAL Rigid core tilfredsstiller klasse 32 for kommersiell bruk iht. EN 16511 og ISO 10874. Dvs. at gulvet er godt egnet til høy trafikk i både private og kommersielle områder.

3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:
Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp.

Ettersyn/kontroll:
Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:
Aspecta ESSENTIAL Rigid core trenger ikke annet vedlikehold enn daglig rengjøring.

4. Driftstekniske opplysninger

Levetid:

Antatt levetid på Aspecta ESSENTIAL Rigid core er minimum 20 år ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Montering:

- Aspecta ESSENTIAL Rigid core kan monteres i store arealer på inntil 1000m2 (33x33m) uten behov for oppdeling med ekspansjonsfuge. Ønsker man å legge gulvet terskelfritt, altså sammenhengende fra rom til rom uten å dele gulvet med ekspansjonsfuge, kan man gjøre det så lenge man begrenser det til et maksareal på maks 125m2.
- Aspecta ESSENTIAL Rigis core kan legges på gulv med gulvvarme så lenge man begrenser varmen til maks 27°C i gulvets overflate. Det skal være montert termostat med gulvføler.
- For legging på varmefolie gjelder egne regler. Se eget dokument om gulv lagt på gulvvarme.
- Aspecta ESSENTIAL Rigid core kan monteres i vinterhager/ utestuer under gitte forutsetninger.
- Maks overflatetemperatur fra solvarme skal ikke være høyere enn 60ºC.

Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Normal slitasje på slitesjiktet, typiske tegn på slitasje eller riper.
- Skade som følge av feil installasjon eller vedlikehold, inkludert bruk av uegnede rengjøringsmidler, overflatebehandlinger, støt/ slag eller andre uregelmessigheter.
- Skader forårsaket av brann, misbruk, flom, fuktighet, søl, riper eller overdreven skrubbing, slitasje, flekker, konstruksjon eller installasjon.
- Skade forårsaket av støvsuger, merker eller skader forårsaket av sko, overdreven rullebelastning, upassende stolhjul, stoler eller andre møbler uten passende møbelbeskyttelse under ben, riper eller sår forårsaket av skarpe gjenstander.
- Endringer i farge eller glans på grunn av direkte sollys eller på grunn av gummimatter.
- Utendørsbruk.
- Tap av glans.
- Ved små nyanse, farge eller teksturforskjeller mellom produktprøver og levert gulv.
- Tap på grunn av forsinkelser, ulemper, tilfeldige kostnader (som for eksempel telefonsamtaler, arbeids- og/ eller materialkostnader) som påløper ved fjerning eller omdirigering av produktet og andre tilfeldige eller følgemessige skader.
- Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.

Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Er gyldig i 20 år (se eget garantidokument)
- Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som er i bruk

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt I Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

Vanntett
Aspecta ESSENTIAL Rigid core er vanntett. Definisjonen på vanntett er at produktet ikke vil deformere eller endre seg i strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for membran og skal ikke legges i våtrom.

Renholdsvennlighet:
Aspecta ESSENTIAL Rigid core er meget enkelt å holde rent.

5. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:
Trenger ikke utlufting.

6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:
Ingen spesielle tiltak.

7. Teknisk service

Leverandør:

Mestergruppen logistikk
Dyrskuevegen 15
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no