# Underlagsspontlucka

## Säkert takunderlag som underlättar ditt arbete



SCA SMARTTIMBER

# SCA SmartTimber underlagsspontlucka

Vi ger dig en bra dag på jobbet - du sparar tid!
Att spika 6 brädor åt gången istället för en i taget förenklar takläggningen.
Underlagsspontluckan är idag ett av de vanligaste underlagen vid takläggning.
Den ger ett stabilt underlag för takpapp, pannor och plåt. Med vår underlags-
spontlucka får du ett säkert takunderlag som underlättar ditt arbete.

**Monteringsanvisning**

Gör en mottagningskontroll och säkerställ att produkten är torr och hel, målfuktkvot är 16%*. Utför montagearbete endast vid uppehållsväder. SCA underlagsspontlucka är spikade med veckade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär. SCA underlagsspontlucka läggs med spikblecken uppåt, och den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Slå ihop luckorna ordentligt. I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik, skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plan plåt, tätskiktsmattor, dukar eller dylikt.

*Läs med om målfuktkvot på Svenskt Träs hemsida.

SCA underlagsspontlucka, råspont minst 20 mm, skarvas på takstol och spikas med rostskyddad spik eller skruvas på samtliga takstolar enligt nedan:

- Lucka med bräda 95 mm spikas med 1 spik per bräda.
  På varje takstol spikas 2 spikar per skarv.
- Lucka med bräda 120 mm spikas med 2 spikar per bräda.
  På varje takstol spikas 2 spikar vid varje skarv.
- Max takstolsavstånd CC1200 mm.
- För taksprång med synlig undersida ska virke av sort G4-2 eller bättre användas och som uppfyller krav och mått enligt SS-EN 2321813.
- Täck snarast taket för skydd mot fukt efter dagens slut och när montagearbetet är klart.
- Försäkra er också om att utrymmet under luckorna är torrt och välventilerat.

| **Minsta tjocklek på underlagsspont i takkonstruktion** | |
|---|---|
| **Taktäckning** | **Minsta brädtjocklek, mm** |
| Tätskiktsmattor och dukar | 23 |
| Plan plåt | 23 |
| Svetsade band av rostfri stålplåt | 23 |
| Profilerad plåt | 17 |
| Takpannor, av tegel eller betong | 17 |
| Takskiffer | 23 |
| Takspån av trä | 20 |
| Sedumtak. Max 150 kg $lm^2$ | 23 |

1002 CERTIFIERAD RI. SE

Datum: 2020-08-24
Version: 2
Typgodkännande SC0462-16

Datum för tryck: 2020-08-24

Vedfibern –
ett par millimeter lång,
en bråkdel av en millimeter bred,
ansvarsfullt skött så räcker den
för evigt och den är basen för ett
industriellt ekosystem.

**scasmarttimber.com**