Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesdøren

ENTREPRISE **PRODUSENT/LEVERANDØR**
Vinduer/dører Norgesvinduet Svenningdal AS, Industriveien 1, 8682 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	Press Glass	+48343275069		Nowa Wies (Polen)
Hengsler	Sørbø	51 44 43 50		7437 Heimdal
Vrider	Sørbø	51 44 43 50		7437 Heimdal
Skåte	Sørbø	51 44 43 50		7437 Heimdal
Espagnolett	Assa	69 24 52 00		0664 Oslo
Dørbrems	Assa	69 24 52 00		0664 Oslo
Tettelist	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger
Tettelist terskel	Schlegel	51 52 16 94		4000 Stavanger
Terskel	Vello Nordic as	70 24 47 70		6260 Skodje

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

MATERIALSPESIFIKASJON:
Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med kjerneved i de to ytre lamellene.
Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis.
Farge utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Farge innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Hengsel: Varmgalvanisert stål
Tettelist: Schlegel Q-lon 3078

VEDLIKEHOLDSANVISNING:
Renhold:
Innvendig vaskes med vann og såpe.
Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

Skader:
Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Overflatebehandling:
Pvc-lister må ikke overmales i mørke farger da de ikke tåler dette.

Løpende vedlikehold:
Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:
Espagnolett, vrider, hengsle og luftebrems smøres med tynn smøreolje ved behov.
Vridersett blir montert på byggeplass. Skruer etterstrammes etter behov. Skruetype torx for. bits nr. 20.
For å hindre at skruen løsner på ny, kan det med fordel påføres "Locktight" på skruen før sammenskruing.
Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:
Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet