

FILA[®]
surface care products

FILACR10



RENSEMIDDEL FOR RESTER AV EPOKSYFUG

PORCELLANATO, KERAMIKK, GLASSMOSAIKK, EMALJERT KLINKER

- Fjerner rester, flekker og ringmerker etter epoksyfug
- Ideell viskositet for påføring på vegg
- Effektivt også på større og gamle rester



LES INSTRUKSJONENE PÅ BAKSIDEN

EA31FR.100R00

1Le

FILACR10 er et flytende, konsentrert resemiddel for rensing av overflater hvor man har fuget med epoksyfug. Det er også effektivt på gamle og gjenstridige rester av epoksyfug. **FILACR10** er ideelt for ikke-absorberende materialer som porcellanato, glasert keramikk og glassmosaikk. Takket være viskositeten er **FILACR10** også ideelt for vegger.

Bruksanvisning

Vent i minst 1 døgn etter fugging før **FILACR10** benyttes. Flasken ristes før bruk. Påfør uforynnnet **FILACR10** rett på overflaten som skal rengjøres med en flatpensel. Påse at alle fugerester blir godt dekket. La det virke i 30 minutter. Skrubd med en grov pad eller benytt en egnet sparkel på større rester. For påføring på gulv kan en gulvslipemaskin med egnet pad benyttes. Skyll godt med rent vann. Ved gjenstridige rester, gjenta behandlingen og forleng virketiden.

Advarsel: Test alltid produktet på et lite område og finn optimal virketid. Må ikke benyttes på treverk eller metakrylat. For bruk på metall må alltid produktet testes på et mindre område først.

Inneholder: Såpe (min. 5 %, maks. 15%).

Lagringstemperatur 5-30°C. Påføringstemperatur 5-30°C.

DEKKEVNE (1 liter):

VASK 2-4 m²

Dekkevnen er veiledende (avhengig av mengden rester og hvor gamle restene er)

**BARNESIKRET KORK
IKKE KAST BEHOLDEREN I NATUREN
ETTER BRUK**

Fila Industria Chimica Spa

via Garibaldi, 32
35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300 - info@filachim.com

FILA[®]
surface care products

www.filachim.com

MADE IN ITALY
SINCE 1943



FARE

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/vermeklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Inneholdt/holder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser.

EN009RE.NCR.00

